

Általános összeszerelési útmutató játszótornyokhoz

Ez egy általános szerelési útmutató . Mivel minden játszóterünk egyedi megrendelésre készül , ezért nincs minden játszótornyunkhoz külön segédlet . Ebben a tájékoztatóban egy általános képet kap az összeszerelés lépéseiről . Ha a házilag összeszerelés közben elakad , bátran keressen a 06 20 341 59 15 telefonszámon és igyekszek segíteni .



1, A dobogót és a lábakat készítsük elő .

A 15 cm hosszú , hatlapfejű csavarokat és a hozzá tartozó alátéteket és anyákat használjuk az összeállításhoz.



2 , A torony lábakon áll . Ezt követően a 6x100-as tányérfejű csavarokkal , az alábbi módon tovább erősítjük a kötést .



3 , Előkészítjük a 2x14 cm-es deszkákat , melyek az alsó összekötő keret , illetve magasztott homokozó keret alapanyagai



A deszkákat a 6x60-as tányérfejű csavarokkal kell felcsavarni . Az figyeljük meg , hogy a dobogó 4x9 cm-es elemei , a torony lábához hová van csavarva . Ezzel megegyező oldalra kell a deszkákat is rögzíteni .

Javaslom , hogy a nagyobb kötés érdekében használjon D3 vagy D4 minőségű faragasztót .



Ha van homokozó , akkor az ülőpadot is most kell felcsavarni . ezeknek a furatai nincsenek előre elkészítve .



4, A következő lépés , a korlátok felszerelése . Itt ugyanúgy kell eljárunk , mint az alsó keretnél . Ha a dobogó a lábhoz kívülről kapcsolódik , akkor a korlát is kívülről kerül . Ha belül van , akkor belülről . A dobogó és a korlát között 4 cm hézagot hagyunk



Itt is javasolt a faragasztó használata .



5 , Azon az oldalon , ahol nincs teljes oldalt elzáró korlát , ott szükséges egy felső összekötő elem beszerelése 6x100 csavarokkal . Ehhez és a dobogóhoz tudunk rögzíteni függőlegesen egy tartóelemet , amihez stabilan lehet rögzíteni a korlátot .



6 , Az előző képen látszik egy harmadik típusú korlát . Itt a 4x9 cm-es tartórudat csavarjuk fel először a 6x100-as csavarokkal , és erre kerülnek a 2x9 cm-es deszkák a tartórúd és a dobogókeretére rögzítve .

7 , A tetőpanelek összecsavarása . A két tetőpanelt a ferde vágott élével egymáshoz illesztjük és a kis háromszögek segítségével összecsavarozzuk . 5x35-ös csavarokat használunk . Ezt követően felrakható a torony tetejére .

A rögzítési pontok nincsenek előre kifúrva . 2-2db 6x60-as csavarral kell a lábakhoz rögzíteni a tetőt .



8 , Áll a torony .



A toronyhoz kapcsolódó modulok kapcsolódási pontjai sincsenek előre kifúrva . 12-es fúrószárra lesz szüksége .

A tornyot és a kapcsolódó modulokat mindenképpen javasolt valamilyen formában lerögzíteni .

A tetőt a tartósság érdekében javasolt zsindellyel borítani .

Ha a terméket felületkezelés nélkül rendelte , kérem mielőbb kezelje le 2 rétegben .